

## Bebilderte Anleitung für den Einbau des DB-Eater YAMAHA YZ-WR

Ein 10 mm Loch in den Trichter unten bohren. Das Loch im Trichter muss senkrecht von unten gebohrt werden und sollte ca. 25mm von der Trichtermündung entfernt sein.

**!! ACHTUNG!!**

Das 10mm Loch nur durch den Trichtermantel bohren. Nicht in das dahinterliegende Mündungsrohr bohren. Vorher die Bohrmittle ankönnen da der Bohrer leicht ausrutscht und den Trichter verkratzt.



Jetzt ein 5,5 mm Loch von unten in das darunter liegende Mündungsrohr bohren. Das kleine Loch im Mündungsrohr sollte genau mittig zum großen Loch im Trichter sein, da die Befestigungsschraube dort hinein muß.

**!! ACHTUNG!!**

Bildansicht zeigt das Loch von Innen. Gebohrt wird es von außen nach Innen.



## Bebilderte Anleitung für den Einbau des DB-Eater YAMAHA YZ-WR

Jetzt den unbestückten DB-Eater in den Trichter einstecken.

Eventuell mit einem Gummihammer bis zum Anschlag an der Oberkante vorsichtig eintreiben.

**!! ACHTUNG!!**

Keine Gewalt beim hämmern.



Jetzt mit einem wasserfesten Stift den eingesteckten DB-Eater von unten durch den Trichter und durch das Mündungsrohr markieren.

**!! ACHTUNG!!**

Präzision zahlt sich später durch einen perfekten Sitz aus.

Also schön runde Markierung an dem DB-Eater malen.

Das erleichtert den nächsten Schritt.



## Bebilderte Anleitung für den Einbau des DB-Eater YAMAHA YZ-WR

<p>DB-Eater wieder aus dem Mündungsrohr ziehen.</p> <p>Ein 4,1 mm Loch senkrecht in den DB-Eater an der Stelle bohren wo die Stiftmarkierung sitzt.</p> <p>Anschließend ein 5mm Gewinde mit dem Gewindeschneider einschneiden.</p>	
<p>Nachdem alles fertig ist den DB-Eater nach Wunsch bestücken und wieder mit dem Loch nach unten in das Mündungsrohr stecken und mit einer Innensechskant 5mm x 10mm festschrauben. Bitte eine passende Unterlagscheibe einlegen.</p> <p><b>!! ACHTUNG!!</b></p> <p>Der DB-Eater ist aus Aluminium gefertigt. Die Schraube mit Gefühl anziehen.</p> <p>Jetzt kann es losgehen.</p>	

## Bebilderte Anleitung für den Einbau des DB-Eater YAMAHA YZ-WR

	<p>Benötigte Werkzeuge und Teile:</p> <p>10 mm Bohrer 5,5 mm Bohrer 4,1 mm Bohrer</p> <p>5mm Gewindeschneider für Innengewinde</p> <p>5mm x 10mm Schraube Innensechskant mit Unterlegscheibe.</p> <p>Ein handelsüblichen Winkelschleifer-Maschinenschlüssel um den Verschlussdeckel des DB-Eater zu verschließen.</p>
	<p>Das Loch in dem DB-Eater ist werksmäßig nicht eingebracht da sonst eine passgenaue Montage im Mündungsrohr unmöglich ist.</p> <p>Bei ausschließlicher Bestückung des DB-Eater mit den kleinen Scheiben beachten Sie bitte das es bei Hochleistungseinsätzen zu Hitzeschäden an Ihrem Motor kommen kann, da das Abgas nicht genügend abgeführt werden kann.</p> <p>Um die optimale Lautstärke zu finden empfiehlt es sich alle Bestückungsvarianten selbst zu testen und den DB-Eater während die Maschine läuft einfach in das Mündungsrohr zu stecken ohne ihn festzuschrauben. Erst wenn die optimale Bestückung gefunden ist sollte der DB-Eater festgeschraubt werden.</p> <p>Bitte nicht vergessen! Der YZ-Auspuff ist auch nach dem Verbau des DB-Eaters nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.</p>

<http://www.bikemode.de>

Wir wünschen viel Spaß mit der umgebauten Maschine und allzeit eine gute Fahrt.